



# Pâte décapante

Informations produit n° d'art. 1111 - 1112

30.01.2018

## ■ Utilisation

Décapant pour peintures et vernis à base d'huile, ainsi que pour la plupart des vernis à base de résine alkyde. Ne convient pas aux peintures acryliques et autres peintures à base de résine synthétique.

Ne pas utiliser sur les bois plaqués, l'aluminium, le laiton et les surfaces galvanisées.

## ■ Caractéristiques

Pâte hautement alcaline à base de chaux en pâte et de savon mou. Réutilisable plusieurs fois, sans solvants, sans émissions, végétalien.

## ■ Composition (déclaration complète)

Chaux en pâte, savon mou, potasse caustique, gomme xanthane

## ■ Outils adaptés

outils résistants à l'alcali, par exemple en plastique ou en inox, ainsi que les brosses Fibre.

Le produit ne doit pas être utilisé avec des outils contenant de l'aluminium, du zinc ou du laiton.

## ■ Test

**Il est recommandé d'effectuer un test sur un endroit peu visible avant d'appliquer le produit sur une plus grande surface, pour pouvoir déceler les éventuels changements de couleur du support et les interactions entre le support et les substances contenues dans le produit.**

## ■ Application

Température d'application min. 8°C. Remuer la Pâte décapante et l'appliquer à l'aide d'une spatule sur une épaisseur de 2-3 mm. Après les premiers signes de décollement, retourner la pâte et l'étaler à nouveau uniformément. Après un temps d'action suffisant, retirer la pâte à l'aide d'une spatule et la remettre dans la boîte (la pâte à décaper est réutilisable plusieurs fois). Enlever les restes de peinture restants dans les pores avec une brosse en plastique et de l'eau.

## ■ temps d'action

10 minutes à plusieurs heures, selon le type et l'épaisseur du matériau à décaper. L'efficacité se manifeste lorsque la pâte prend une couleur brun huileux. Comme la pâte n'est efficace que lorsqu'elle est humide, il convient de la recouvrir d'un film plastique pour la protéger du dessèchement en cas de temps d'action prolongé. Pendant l'application, vérifier l'efficacité du décapant à intervalles rapprochés et retirer immédiatement la pâte dès que la peinture est décollée.

Un temps d'action trop long peut endommager le bois, le décolorer de manière irréversible et la lessive peut pénétrer trop profondément dans le bois, de sorte qu'elle ne peut plus être neutralisée, en particulier sur les arêtes de coupe.

## ■ Traitement ultérieur (Neutralisation)

Laver soigneusement la surface du bois avec de l'eau et une éponge ou une brosse et laisser sécher. Ensuite, traiter impérativement à saturation avec de l'essence de vinaigre (diluée à 10% d'acide acétique), laisser agir 5 minutes et rincer à l'eau. Enfin, vérifier la neutralisation. Pour cela, appuyer un papier pH sur la surface encore humide. Si le pH est supérieur à 7, le traitement au vinaigre doit être répété. Les résidus de lessive non neutralisés dans le support endommagent la peinture lors de l'application ultérieure d'huile ou de vernis.

## ■ nettoyage des Outils

Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.

## ■ Portée

1 kg de Pâte décapante suffit pour environ 0,4 m<sup>2</sup> pour une épaisseur d'application de 2-3 mm. Réutilisable plusieurs fois !

## ■ Conditionnements

	Contenu	Portée pour une épaisseur d'application de 2-3 mm
N° d'art. 1111	1 kg	0,4 m <sup>2</sup>
N° d'art. 1112	10 kg	4 m <sup>2</sup>

Vous trouverez les tarifs de ces produits dans la liste de prix applicable.

## ■ Stockage

Fermé hermétiquement et stocké à l'abri du gel, le produit peut être conservé pendant au moins 2 ans.

## ■ Élimination des résidus de produits

Ne pas jeter les restes de produit dans les eaux usées. Éliminer les résidus de produit via le centre de collecte local pour les résidus de peinture et de vernis.

## ■ Conseils

Si la pâte à décaper est devenue trop épaisse après plusieurs utilisations, il suffit de la diluer à nouveau dans la boîte en la remuant avec un peu d'eau



# Pâte décapante

Informations produit n° d'art. 1111 - 1112

30.01.2018

## ■ Attention

Contient de l'hydroxyde de potassium < 25 %. Provoque de graves brûlures. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. Porter des vêtements de protection appropriés, des gants de protection, des lunettes de protection / un écran facial et avoir à disposition un flacon de rinçage oculaire avec une solution tampon.

Faire attention aux éventuelles allergies aux substances naturelles. Les matières premières naturelles utilisées dégagent une odeur typique du produit ! **Conserver hors de portée des enfants.**

Les bois contenant des tanins peuvent prendre une couleur foncée irréversible à cause de la pâte décapante. Les matériaux en fer et en caoutchouc (par ex. les joints) ainsi que les pinceaux à poils naturels peuvent être endommagés par la pâte décapante.



**Danger**

## ■ Mention de danger

- H 314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

## ■ Conseils de sécurité

- P 102 Tenir hors de portée des enfants..
- P 260: Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
- P 264: Se laver avec du savon soigneusement après manipulation.
- P 270: Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P 280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P 301 + 330 + 331: EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P 303 + 361 + 353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P 304 + 340: EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P 305 + 351 + 338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES

YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

- P 310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
- P 363: Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P 405: Garder sous clef.
- P 501: Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie.

*Les recommandations fournies sont basées sur l'état actuel de nos expériences. Du fait des méthodes d'application, des conditions environnementales et de la nature des supports, ces recommandations sont données uniquement à des fins d'information et n'engagent aucunement notre responsabilité. Avant l'application, il incombe à l'utilisateur de vérifier que le produit est adapté à l'usage qu'il veut en faire (en effectuant un essai préalable).*

*Si une nouvelle version est éditée ou en cas de modification du produit, ces textes ne seront plus applicables. Pour obtenir les dernières informations produit, contactez directement Kreidezeit ou consultez notre site Internet : [www.kreidezeit.de](http://www.kreidezeit.de)*