

Strukturieren mit Putzen - Innen -



Information

Untergrund	Grundierung	Zwischen- und Schlussanstrich
Gipsputz, Kalkgipsputz, Gipspachtel, Gipskarton, Gipsfaserplatten (außer Rigidur H) (unbehandelt)	<ul style="list-style-type: none"> • Vega Grundierung • Kaseingrundierung • Kaseingrundierung und 1 Anstrich GekkoSOL VOLL-Korn 	<ul style="list-style-type: none"> • Vega Feinputz • Marmor Faserputz • Kalk Haftputz / Kalk Haftputz fein • Kalkglätte • Weichfaserputz • Schimmel Sanierputz
Kalk- / Kalkzement- / Zementputz, Kalksandstein (unbehandelt)	<ul style="list-style-type: none"> • Vega Grundierung • Kaseingrundierung • gründlich vornässen 	<ul style="list-style-type: none"> • Vega Feinputz • Kalk Haftputz / Kalk Haftputz fein • Kalkglätte • Weichfaserputz • Marmor Faserputz • Schimmel Sanierputz
Beton, Ziegelmauerwerk, (unbehandelt) Bei Beton besonders auf Schalölrückstände achten! (Benetzungsprobe), ggf. entfernen	<ul style="list-style-type: none"> • Vega Grundierung • Kaseingrundierung • GekkoSOL VOLL-Korn 	<ul style="list-style-type: none"> • Vega Feinputz • Marmor Faserputz • Kalk Haftputz / Kalk Haftputz fein • Kalkglätte • Weichfaserputz • Schimmelsanierputz
Lehmputz (unbehandelt) Bitte lassen Sie sich von uns objektbezogen beraten.	<ul style="list-style-type: none"> • Wasserglas (1:3 Verdünnung), nach Bedarf wiederholen, nach Trocknung Eindringtiefe und Festigung prüfen 	<ul style="list-style-type: none"> • Marmor Faserputz • Vega Feinputz • Kalk Haftputz / Kalk Haftputz fein • Kalkglätte • Weichfaserputz • Schimmelsanierputz
Altanstriche, Dispersionsfarben (außer Naturharzdispersion), Fliesen, Ölsockel, Lackflächen, Glasfasertapete	<ul style="list-style-type: none"> • GekkoSOL VOLL-Korn • bei Fliesen zusätzlich Gewebe in den Putz einspachteln 	<ul style="list-style-type: none"> • Marmor Faserputz • Vega Feinputz • Weichfaserputz • Kalk Haftputz / Kalk Haftputz fein (nicht auf Ölsockel) • Kalkglätte (nicht auf Ölsockel) • Schimmelsanierputz (nicht auf Ölsockel)
Rauhfaser und Papiertapeten, Kunststofftapeten, Vinylschaumtapeten	zum Verputzen ungeeignet, besser Tapete entfernen und Putzaufbau auf dem darunterliegenden Putz	
Porenbeton	• Kaseingrundierung	• Kalk Haftputz, 2-lagig „nass-in-nass“
OSB, Spanplatten, Weichfaserplatten, Holzwerkstoffe	zum direkten Verputzen ungeeignet; besser tapezieren mit Papiertapeten oder Malervlies und streichen mit Kreidezeit Wandfarben oder Streichputzen	

Zur Verarbeitung sind die aktuellen Produktinformationen zu beachten (erhältlich bei KREIDEZEIT direkt oder im Internet unter: www.kreidezeit.de). Bei allen Untergründen, von denen Tapeten zuvor entfernt wurden, müssen Tapetenleimreste gründlich abgewaschen werden. Sonst können Folgeanstriche abplatzen, bzw. alter Tapetenleim farblich durchschlagen.

Stand: 15/10/2009

